

Zyxel WX3100 – Extender na rozšírenie Wi-Fi signálu

Zariadenie Zyxel WX3100 slúži na rozšírenie Wi-Fi pokrytia v miestach, v ktorých už signál O₂ Wi-Fi routera nie je dostatočný. Zabezpečí kvalitné bezdrôtové pripojenie vašich zariadení aj v rozľahlejších domácnostiach.



Popis LED diód extendera Zyxel WX3100:

Power	Zelená	Svieti – napájanie je zapnuté alebo proces konfigurácie pre O ₂ Wi-Fi router bol dokončený Bliká – spúšťa sa WX3100 alebo O ₂ Wi-Fi router je v procese konfigurácie
	Červená	Svieti – WX3100 zistil systémovú chybu Bliká (rýchlo) – WX3100 aktualizuje firmvér Bliká (pomaly) – proces Easy Mesh zlyhal
Link	S bezdrôtovým pripojením	
	Zelená	Svieti – Wi-Fi pripojenie na O ₂ Wi-Fi router je dobré
	Oranžová	Svieti – signál je príliš silný, odporúčame presunúť WX3100 ďalej od O ₂ Wi-Fi routera
	Červená	Svieti – signál je príliš slabý, presuňte WX3100 bližšie k O ₂ Wi-Fi routeru
	S káblovým pripojením	
	Zelená	Svieti – ethernetový kábel je pripojený do LAN portu WX3100
WiFi	Zelená	Svieti – Wi-Fi pripojenie s O ₂ Wi-Fi routerom je dobré Bliká – WX3100 vysiela/prijíma Wi-Fi dáta
	–	Nesvieti – 2.4G/5G Wi-Fi je blokovávané
WPS	Oranžová	Bliká – WPS je v procese Nesvieti – proces WPS je hotový

Návod na inštaláciu extendera Zyxel WX3100

- 1 Pribalený LAN kábel pripojte do ľubovoľného LAN portu na O₂ Wi-Fi routeri a jeho druhý koniec do LAN portu extendera Zyxel WX3100. Extender zapnite a počkajte, kým sa rozsvietia LED diódy POWER a LINK nazeleno.
- 2 Z extendera odpojte kábel elektrického napájania a LAN kábel.
- 3 Umiestnite extender na vzdialené miesto, kde ešte máte Wi-Fi signál z O₂ Wi-Fi routeru, ale potrebujete ho rozšíriť ďalej.
- 4 Zapojte do extendera kábel elektrického napájania a počkajte, kým sa trvalo rozsvietia LED diódy POWER, LINK (nazeleno alebo oranžovo) a začne blikať aj WiFi (proces párovania trvá do 3 minút).

Tipy na optimálne šírenie Wi-Fi signálu

- O₂ Wi-Fi router a extender umiestnite ideálne do výšky 1,5 m nad podlahu, lebo aj podlaha či nábytok pohlcujú Wi-Fi signál.
- Pre správne fungovanie Wi-Fi antén odporúčame router aj extender postaviť vzpriamene.
- O₂ Wi-Fi router neodporúčame umiestňovať do skríň, kúpeľní, rohov miestností ani pivníc, lebo tieto prekážky výrazne pohlcujú Wi-Fi signál.
- O₂ Wi-Fi router neodporúčame umiestniť za televízor, v blízkosti mikrovlnky alebo iného väčšieho množstva elektrických zariadení.

