

Stručná príručka eKasa Kompakt

Obsah balenia

- Pokladničné zariadenie eKasa Kompakt
- Napájací adaptér
- 2x mini USB na USB redukciu

Vaše pokladničné zariadenie



1. Zapnutie/vypnutie
2. Tlačiareň
3. Predná kamera
4. Napájací konektor

5. SIM slot
6. USB HUB
7. Otvor na platobnú kartu
8. Otvor na magnetický prúžok platobnej karty

Dôležité bezpečnostné pokyny

Ak chcete tento výrobok používať správne, starostlivo si prečítajte návod na obsluhu a uchovajte si ho na ďalšie použitie. Ak toto zariadenie niekomu venujete (predáte), priložte k zariadeniu aj všetku dokumentáciu vrátane návodu na obsluhu.

S ohľadom na to, že toto zariadenie prechádza neustálym vývojom, návod na obsluhu nemusí úplne zodpovedať aktuálnej verzii tohto zariadenia. Vyhradujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame zálohovať dôležité dáta. Ani distribútor, ani predajca nie sú zodpovední za prípadnou stratu dát.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku

Tento symbol upozorňuje, že v zariadení je nebezpečné napätie a že môže dôjsť k zraneniu po zásahu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku

Tento symbol zdôrazňuje dôležité pokyny na obsluhu alebo na servis v dokumentácii zariadenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod na obsluhu. Postupujte podľa pokynov v ňom popísaných.
- Rešpektujte všetky upozornenia.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte výlučne príslušenstvo stanovené výrobcom, spoločnosťou C&Q; Technology Co.,Ltd
- Výrobok nesmie byť vystavený priamemu ohňu, napr. zapálenej sviečke.
- Tento výrobok používajte v miernom klimatickom pásme.

- Ani výrobca, ani predajca tohto zariadenia nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavenie, použitie servis alebo na čistenie tohto zariadenia uvedených v tomto návode na obsluhu.
- Chráňte toto zariadenie pred tlakom, údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlhkosťou a pred prachom.
- Nepoužívajte nadmernú silu/tlak na žiadnu z častí tohto zariadenia, predovšetkým na tlačidlá, konektory a plochy dotykových obrazoviek.
- Skôr, ako deťom dovoľíte používať toto zariadenie, posúďte, či je zariadenie primerané ich veku a či sú poučené o správnom a bezpečnom používaní tohto zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred slnečným žiarením a pred ďalšími zdrojmi tepla.
- Zariadenie nie je vodotesné ani odolné proti prachu, snažte sa predísť kontaktu s vodou aj s prachom.
- Zariadenie položte na pevný povrch a uistite sa, že je dostatočne stabilné.
- Predchádzajte kontaktu s magnetickým alebo s iným elektrickým žiarením.
- Na zariadení nevykonávajte žiadne servisné úkony.
- Rozmontovaním dôjde k strate záruky.
- Opravy nechajte na špecializovaný servis.

Pri používaní tohto zariadenia je potrebné riadiť sa platnou legislatívou SR, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom a účinnom znení.

Praktické použitie

- Povrch dotykovej obrazovky chráňte pred poškrabaním a pred nadmerným tlakom.
- Nepoužívajte bezdrôtové funkcie zariadenia (Wi-Fi a pod.), prípadne zariadenie úplne vypnite na miestach, kde je to vyžadované všeobecnými alebo osobitnými predpismi, napríklad v lietadlách alebo v lekárskejších ordináciách.
- Pri používaní osobných zdravotných pomôcok (kardiostimulátory, slúchadlá) sa informujte o prípadných obmedzeniach súvisiacich s používaním elektronických zariadení v ich blízkosti a v prípade potreby náležite upravte prevádzkový režim zariadenia.
- V prípade problémov s obsluhou zariadenia naplno dobite batériu a obnovte továrenské nastavenia (nastavenia z výroby). Upozornenie: Táto obnova továrenských nastavení odstráni všetky osobné údaje, zadané účty, aplikácie nainštalované používateľom a obnoví systém do rovnakého stavu, v akom opustil výrobný závod.

Bezpečná prevádzka

- Pred pripojením napájacieho zdroja zariadenia do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku napájacieho adaptéra.
- Zaistite, aby na napájací kábel nikto nešliapal a aby ho nič nestlačilo, predovšetkým blízko napájacej zásuvky, sieťovej zásuvky v mieste, kde vychádza zo zariadenia alebo z adaptéra.
- Nezabudnite vždy najskôr odpojiť napájaciu zásuvku (adaptér) zo zásuvky pred odpojením napájacieho kábla zo zadnej strany zariadenia.
- Zariadenie odpojte z napájacej zásuvky pri búrke, alebo ak máte v úmysle nepoužívať ho dlhší čas.
- Predchádzajte premiestňovaniu zariadenia zo studeného do teplého prostredia a naopak. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou. Vlhkosť vzduchu môže na niektorých súčiastiach v skrinke zariadenia kondenzovať a zariadenie môže dočasne prestať pracovať. Ak k tomu dôjde, ponechajte zariadenie na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 až 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodparí a zariadenie nebude možné opäť použiť obvyklým spôsobom. Dbajte na to predovšetkým pri prvom použití zariadenia po jeho kúpe v zimnom období.
- Zariadenie nepoužívajte pri činnostiach vyžadujúcich sústredenú pozornosť, napríklad pri šoférovaní dopravných prostriedkov, chôdzi po chodníkoch a pod. (dialnice, železnice, eskalátory atď.), alebo pri práci s nástrojmi, ktoré môžu spôsobiť úraz.
- Ak nebudete batériu dlhší čas používať, jej maximálnu životnosť dosiahnete, keď ju pred odložením úplne nabijete.
- Ani výrobca, ani predajca tohto zariadenia za žiadnych okolností neponesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov na inštaláciu, nastavenie, použitie, servis alebo na čistenie tohto zariadenia podľa popisov v tomto návode na obsluhu.

Opravy a údržba

- Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo ohňom, nevyberajte zariadenie z krytu – kryt neobsahuje žiadne súčiasti, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť používateľ bez príslušného vybavenia a kvalifikácie. Ak zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, obráťte sa na profesionálne servisné stredisko.
- Staré batérie dajte vymeniť v profesionálnom servisnom stredisku, aby bola zaručená plná funkčnosť zariadenia a ekologická likvidácia starých súčastí.
- Ak pri používaní zariadenia dôjde k akejkoľvek neobvyklej udalosti, napríklad cítiť typický pach spálenej izolácie alebo zo zariadenia vychádza dym, zariadenie okamžite vypnite, odpojte od zdroja napájania a nepoužívajte ho, pokiaľ nebudete mať k dispozícii výsledky kontroly od profesionálneho servisného strediska.

O₂ eKasa Kompakt

- Všetky opravy dajte vykonať u kvalifikovaných odborníkov. Oprava je nevyhnutná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napr. ak je poškodený napájací kábel, zariadenie bolo poliate kvapalinou, do zariadenia vnikli cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nepracuje ako obvykle alebo spadlo.
- Pred čistením, prepravou alebo pred údržbou vyberte zo zariadenia disky a pamäťové karty a odpojte napájaciu zásuvku (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Pred akýmkoľvek zásahom (údržba a pod.) urobte zálohu svojich dát.
- Zariadenie čistite iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzínové riedidlá ani iné rozpúšťadlá, žiaden abrazívny čistiaci prostriedok, drôtenku ani žiadne hubky s drôtenkou.

Uvedenie do prevádzky

Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že zariadenie je nabité na 100 %. Tlačidlo zapnutie/vypnutie (č. 1 na obrázku) podržte stlačené 3 sekundy a potom ho pustte. Displej sa rozsvieti a zariadenie sa začne spúšťať. Tento proces môže trvať až 45 sekúnd. Len čo sa na displeji zobrazí dátum a čas, prejdite po displeji prstom zospodu nahor. Ak displej opäť zhasol, 2x po ňom poklepte.



Pre správne používanie zariadenia je potrebné vložiť doň O2 SIM kartu. SIM kartu vkladajte do SIM slotu (5) čipom nahor ako na obrázku.



Tlačiareň

Integrovaná tlačiareň je termálna, preto ju netreba plniť. Na správne fungovanie používajte kotúčiky papiera 57 x 30 mm bez ohľadu na stredový otvor. Uistite sa, že papier je umiestnený v rezačke a odmotáva sa cez zadnú stranu tlačiarne.



Nabíjanie a batéria

Vždy používajte výlučne priloženú nabíjačku, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja a k výraznému zníženiu životnosti batérie. Napájací konektor je umiestnený na pravej strane zariadenia. Len čo zariadenie zapojíte do elektrickej siete, dôjde k spusteniu platobného terminálu. **Ak nebudete zariadenie a terminál používať, vždy ich vypnite.**

Na zaistenie čo najdlhšej životnosti batérie sa nabíjanie skladá z troch fáz. Prvá fáza nastáva, ak došlo k úplnému vybitiu batérie. Batéria sa nabíja veľmi pomaly až do 2 % kapacity. Táto fáza môže trvať až 4 hodiny, preto odporúčame predchádzať úplnému vybitiu zariadenia. Druhá fáza je rýchle nabíjanie do 85 % kapacity a v tretej fáze je rýchlosť nabíjania znížená o 20 % až do úplného nabitia zariadenia. Celkový cyklus nabitia sa môže líšiť podľa stavu zariadenia. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime, nabíjanie je najrýchlejšie a predchádza sa zahrievaniu komponentov. Takýto cyklus nabitia z 1 % na 100 % trvá približne 4 hodiny. Pri plne zataženom zariadení sa môže nabíjanie značne predĺžiť. Zariadenie počas nabíjania používajte, len ak je to nevyhnutné, lebo môže dochádzať k zahrievaniu komponentov.

O₂ eKasa Kompakt

Vybíjanie batérie je závislé od používania.

Nepoužívané zariadenie bez spustených aplikácií: 24 hodín.

Zapnuté zariadenie so spusteným displejom bez používania aplikácií: 6 hodín.

Kompletne zaťažené zariadenie s tlačou účteniek: približne 5 hodín.

Ak neplánujete zariadenie dlhší čas používať, nabite ho minimálne na 60 %. Týmto predídete poškodeniu batérie a zariadenie môže pri izbovej teplote zostať vypnuté až 6 mesiacov.

Platobný terminál

Platobný terminál sa nespúšťa automaticky so zariadením, aby nedochádzalo k spotrebúvaniu batérie, ak nie je využívaný.

Ak chcete terminál používať, otočte zariadenie a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (č. 1 na obrázku) vedľa číslice 3, až pokiaľ sa terminál nezapne. Zapnutie trvá až 5 sekúnd. Vždy sa uistite, že je terminál vypnutý, pokiaľ ho nebudete dlhší čas používať. Vypnutie vykonáte opäť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (č. 1 na obrázku) na 2 sekundy.

Na bezkontaktnú platbu priložte kartu k displeju platobného terminálu. Ak by bolo čítanie platobnej karty neúspešné, môžete terminál vyklopiť a kartu priložiť zo zadnej strany.

Kontaktnú platbu čipom môžete vykonať po vložení karty do otvoru na platobnú kartu (č. 7 na obrázku) čipom nahor.

Platba magnetickým prúžkom je uskutočnená ťahom kartou zľava doprava otvorom na magnetický prúžok (č. 8 na obrázku). Magnetický prúžok na platobnej karte musí smerovať nadol.



Vypnutie zariadenia

Zariadenie sa vypne po dlhom stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia (č. 1 na obrázku). Tlačidlo držte stlačené, kým sa na displeji nezobrazia informácie o vypínaní zariadenia. V tej chvíli môžete tlačidlo pustiť a zariadenie sa vypne do 5 sekúnd. **Vždy skontrolujte, či ste tiež vypli platobný terminál, ktorý sa vypína zvlášť.**