


O₂ TV mobilná aplikácia

Manuál ovládania


(zariadenia s Android OS v.9+ a iOS v.11+)



Hlavná obrazovka



Obrazovka prehrávania



TV Program/EPG

Prehľad dostupných dní

	Včera	TERAZ	Večer			
	10:00	10:30	11:00	11:30		
				Naživ		
01	z hř - Nové osudy	Duel 10:50	Traf to! 11:15			
02	nskí ...	Lavina 10:25		P... 1... 1		
03	m službám		Rodinné prípady 10:55			
04	ieň		Súdna sieň 10:55			
05	Dv... 10:05	Dva a pol chl... 10:20	M*A*S*H 10:55	M*A*S*H 11:20		
06		Statočný a krásna 10:20		Statočný a krás 11:15		
07		Na chalupe 10:25		Prestrété 11:20		
08		Ranger		Walker, Texas Ranger 10:55		
09	rávy 10:00	Ekonomik... 10:30	Správy 11:00	Téma dňa 11:20		
10	ak ... 10:05	Korál... 10:20	Režisér s dýmku an... 10:40	AZ-kviz 11:30		
11	Super 4 10:10	T... 1...	Do... 10:40	Nezvy... 11:00	Ro... 11:20	Mater 11:35

O2 TV TV Program Nahrávky Kategórie Hľadať

Nastavenia

The image shows a dark-themed settings menu with several options. Blue lines connect text labels on the left and right to the corresponding menu items. The menu items are: 'Moje služby' (with a magnifying glass icon), 'Správa zariadení' (with a device icon), 'Nastavenie jazykov' (with a globe icon), 'Rodičovská kontrola' (with a lock icon), 'Zásady používania cookies' (with a cookie icon), and 'Odhlásiť' (with a person icon). Below these is a section for system information including version number, connection type, UDID, and SN. At the bottom, there is a TV program grid with various channels and program titles.

Prehľad vašich služieb (váš aktívny balíček)

Nastavenia jazykov zvuku, titulkov a užívateľského rozhrania

Informácie o používaní cookies

Odhlásenie z účtu

Moje služby

Správa zariadení

Nastavenie jazykov

Rodičovská kontrola

Zásady používania cookies

Odhlásiť

Číslo verzie: 2.12.0
Pripojené cez: Wifi
UDID: 1292f81021743f2a
SN:

to 3	avvy	Ekonomik...	Správy	Téma dňa
10:30	10:30	11:00	11:20	
10:05	10:20	10:40	11:30	AZ-kviz
10:10	10:20	10:40	11:00	11:20
11:30				

02 TV TV Program Nabrávy Kategórie Hľadaj

Prehľad zariadení na ktorých ste prihlásený, v tejto sekcii si môžete odstrániť zariadenia

Nastavenia rodičovskej kontroly (zmena rodičovského PIN, zmena nákupného PIN)