


O₂ TV aplikácia pre Samsung TV

Manuál ovládania



Hlavná obrazovka



Pohyb v aplikácii

Medzi jednotlivými oknami a riadkami sa pohybujete pomocou šípok Hore/Dolu, Doprava/Dolava na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte stredovým tlačidlom. Tlačidlom Späť (Return, Back) sa vrátite o krok naspäť.

Hlavná obrazovka

The screenshot shows a TV interface with a dark blue background. At the top, there are four main sections: a large video player on the left, a 'Rozpozerané' (Upcoming) section, a 'TV Program' overview, and a 'Nahrávky' (Recordings) section. Below these are 'Sledované TV stanice' (Watched TV stations) and another 'Rozpozerané' section at the bottom. Annotations with blue lines point to various elements: 'Živé vysielanie naposledy sledovanej stanice' points to the top-left video player; 'Riadok s prehľadom aktuálnych programov na naposledy sledovaných staniciach' points to the 'Sledované TV stanice' row; 'Naposledy rozpozeraný program' points to the 'Rozpozerané' section at the top; 'Prehľad TV programov' points to the 'TV Program' section; 'Nahrávky - po kliknutí na okno sa presuniete do riadku s Nahrávkami' points to the 'Nahrávky' section; and two annotations at the bottom point to the bottom 'Rozpozerané' section, one for the program list and one for the red countdown circles.

Živé vysielanie naposledy sledovanej stanice

Naposledy rozpozeraný program

Prehľad TV programov

Nahrávky - po kliknutí na okno sa presuniete do riadku s Nahrávkami

Riadok s prehľadom aktuálnych programov na naposledy sledovaných staniciach. Stanice sú zoradené podľa toho, ktoré stanice sledujete najčastejšie

ČT2 HD | Válečné lodě

Rozpozerané

TV Program

Nahrávky

Sledované TV stanice

Válečné lodě

Lekári

S vami doma...

Panství Dow...

Cyklistika Vu...

TIKI-TAKA (9/...

Česko - Švéd...

TIKI-TAKA (9/...

Rozpozerané

Riadok s prehľadom rozpozeraných programov
Ďalšie riadky obsahujú:


- Seriály
- Nahrávky

Text v červenom kruhu informuje o počte dní kedy bude program k dispozícii z archívu. Má hodnoty:

- Už len 2 DNI
- Už len DNES

Obrazovka prehrávania

Hlavnú ponuku v hornej lište si vyvoláte na tejto obrazovke opakovaným stlačením tlačidla šípka Hore na diaľkovom ovládači




Radok s prehľadom Živého vysielania Naposledy sledovaných staníc. Po kliknutí na niektoré okienko sa spustí vysielanie programu. Obsah okienok sa dynamicky mení. Biela čiara informuje v akom čase sa nachádza vysielanie programu.

Prepínanie TV staníc
TV stanice môže prepínať cez tlačidlo CH (channel) Hore alebo Dolu

Kategórie

Prehľad programov rozdelený podľa kategórií pre ľahšie vyhľadanie programu. Program si môžete spustiť alebo nahráť

Pokiaľ ste si program už nahrali, zobrazí sa červený kruh s textom REC




Prehľad TV programov

Opakovaným stlačením šípky **Hore** prejdete do **Časovej osi** a **Dátumovej osi**. **Doprava/Dolava** sa posúvate v čase/dátume do budúcnosti alebo do minulosti. Zároveň sa pohybuje aj prehľad programov.

Pomocou šípok **Doprava/Dolava** prechádzate v TV programe do minulosti (Dolava) alebo do budúcnosti (Doprava). Pomocou šípok **Hore/Dolu** prechádzate medzi stanicami.

Pomocou **stredového tlačidla** potvrdíte výber programu a program sa začne prehrávať.



Ak máte nahraný program alebo pridaný medzi obľúbené, tak vedľa názvu programu sa zobrazí text „Nahrané“ na červenom pozadí alebo text „Obľúbené“ na modrom pozadí.