

Kroky, ktoré je potrebné dodržiavať



Pre bezproblémové fungovanie set-top boxu je dôležité presne dodržať tento postup zapojenia

- 1 **Nevkladajte** batérie do diaľkového ovládača.
- 2 Nezapájajte set-top box do elektrickej siete.
- 3 Pripojte set-top box k televízoru.
- 4 Pripojte set-top box na internet.
- 5 **Vložte batérie do diaľkového ovládača.**
 - Diaľkové ovládanie sa po vložení batérií prepne do režimu párovania a pomaly na ňom začne blikať zelená kontrolka párovania.
- 6 Hneď potom zapojte set-top box do elektrickej siete a stlačte vypínač napájania na zadnej strane set-top boxu.
- 7 Zapnite televízor a nájdite správny vstup TV signálu pre set-top box.
- 8 Potom postupujte podľa pokynov v TV alebo podľa strany 13 návodu na zapojenie a obsluhu set-top boxu.

Prvá pomoc alebo čo robiť, keď...


● **Neviem sa prihlásiť do služby O₂ TV**




Na prihlásenie do O₂ TV zadajte vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo), ktoré ste si vytvorili. Postup na vytvorenie prihlasovacích údajov nájdete na www.o2.sk/o2tv-info. V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte na O₂ Zákazníckej linke 949 alebo 0949 949 949.

● **Nefunguje mi diaľkový ovládač**

Skúste zrušiť spárovanie diaľkového ovládača tak, že stlačíte súčasne na 3 sekundy tlačidlo



a  . Po chvíli potvrdte tlačidlom OK. Ovládač bude fungovať v IR režime.

V ponuke set-top boxu v sekcii **Nastavenia/Párovanie Bluetooth** ovládača ho môžete znovu spárovať cez Bluetooth; postupujte podľa návodu (vyhľadať zariadenia s ikonou , povrdte súčasne  a ).

● **Zamrzol mi set-top box**

Skúste najskôr odpojiť internetový modem a set-top box z elektrickej siete. Po 10 sekundách najskôr zapojte do elektriny modem a až potom ako nabehne, pripojte set-top box k modemu a potom ho zapojte do elektriny. Informácie, ako resetovať set-top box, nájdete v návode na strane 21.

Tipy a triky

● **Zapnutie a vypnutie set-top boxu a televízora jedným tlačidlom**

Ak máte nastavené TV kódy v ovládači, môžete pri zapínaní a vypínaní set-top boxu a televízora použiť túto funkciu; postupujte podľa návodu na strane 16.

● **Zmena kvality rozlíšenia obrazu**

Ako východiskový je nastavený profil kvality HD ready (720p), odporúčame zmeniť toto nastavenie na Full HD kvalitu (1080i), prípadne aj na vyššiu, podľa možností vášho televízora.