



Návod na prepnutie siete pri ZTE MF821D


1. Spustíte Connection Manager
2. Pokiaľ máte vloženú SIM kartu s aktívnou ochranou kódom PIN, zadajte PIN kód a kliknite na „OK“




3. Kliknite na „Menu“



4. Kliknite na „Setting“ - „Network“ a z rozbalovacieho poľa vyberte požadovanú sieť



5. Kliknutím na „OK“ reštartujte zariadenie.



6. Kliknutím na „Back“ zavriete konfiguračné rozhranie

